

Lecture de codes à barres au travers de MQTT

Pour permettre le partage d'un lecteur de codes à barres par plusieurs PC, il est possible d'utiliser un topic MQTT comme entrée de données. Pour cela, il faut modifier la configuration du lecteur dans VKWinQV.ini comme suit:

```
[Barcode]
ReaderType=MQTT
Comport=10
suffix=13
Baudrate=9600
Databits=8
Stopbits=2
Parity=Even
Encoding=14
bell=7
```

Dans la définition ci-dessus, ReaderType=MQTT indique que le lecteur est lié à un topic MQTT. La définition Comport n'est dans ce cas pas utilisé. Le mot clef ReaderType peut contenir les valeurs suivantes: MQTT, COM, ETHERNET

La section [MQTT] doit être définie pour que l'utilisation de MQTT soit utilisable par le client.

Revision #2

Created 2026-01-27 04:59:59 UTC by Jean-Noël Voirol

Updated 2026-01-27 05:13:35 UTC by Jean-Noël Voirol